

Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь














Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Hyundai	Santamo	2.0	1996-2002	Mitsubishi	Space Runner	1.8	1991-1998

## Изображение отсутствует



### Комплект крепежа

1		Уголок А15 М10		7		Болт DIN 933 – 8.8 10x020	2 шт
2		Демпфер	5 шт	8		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	2 шт
3		Болт DIN 933 – 8.8 08x020	2 шт	9		Шайба Гровера DIN 127 В М10, средняя серия	4 шт
4		Гайка DIN 934 М 08	2 шт	10		Шайба кузов. DIN 9021 М 10 *200*	4 шт
5		Шайба Гровера DIN В 127 М08, средняя серия	4 шт	11		Шайба кузов. DIN 9021 М 14 увеличенная	2 шт
6		Шайба кузов. DIN 9021 М 08 *200*	4 шт				

## Автомобиль без защиты



## Автомобиль с защитой



## Порядок установки

1. Установить на транспортировочные проушины Уголки А15 М10 при помощи Болтов М10х30, Гроверов 10, Шайб 10 и Шайб 14.
2. Установить на поперечную балку передней подвески задние точки крепления защиты при помощи Закладных, Гаек М8 с Гроверами 8 и Шайбами 8, а также Болтов М8х20 с Гроверами 8 и Шайбами 8.
3. Установить на ранее установленные Уголки А15 М10 передние точки крепления Защиты при помощи Болтов М10х20, Гроверов 10 и Шайб 10.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.  
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: [motodor.pro](http://motodor.pro) или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 13.01.2020 13:57:25