


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач










Материал защиты: 5 мм, Алюминий




Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Hyundai	Tucson	2.0	2015-2018	KIA	Sportage	2.0	2016-2018
Hyundai	Tucson	2.0	2018-н.в.	KIA	Sportage	2.0	2018-н.в.



### Комплект крепежа

02		Балка		5		Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	4 шт
1		ПР 70x20x6 A15 M10	2 шт	6		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	2 шт
2		ПУ 60x14x6 A20 B10 M8	2 шт	7		Шайба Гровера DIN 127 B M10, средняя серия	2 шт
3		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	4 шт	8		Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	2 шт
4		Шайба Гровера DIN B 127 M08, средняя серия	4 шт				

## Автомобиль без защиты



## Автомобиль с защитой



## Порядок установки

1. Снять штатный пыльник. Установить Кронштейны в отверстия в лонжеронах при помощи Планок ПР70х20х6 М10, Болтов М10х30 с Шайбами и Гр. Шайбами 10. Вернуть на место штатный пыльник и проделать в нём отверстия под кронштейны.
2. Установить задние точки крепления Щита в отверстия в подрамнике при помощи Планок ПУ 60х14х6 М8, Болтов М8х30 с Шайбами и Гр. Шайбами 8.
3. Прикрепить Щит к Кронштейнам при помощи Болтов М10х30 с Шайбами и Гр. Шайбами 10. Затянуть весь крепеж.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.  
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: [motodor.pro](http://motodor.pro) или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 27.07.2020 10:28:54