



## Инструкция по установке

Артикул **02801**

Защищаемые агрегаты: Двигатель, Передний дифференциал, Радиатор

Материал защиты: 2 мм, Сталь



Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Ssangyong	Rexton	2.3	2002-2004	Ssangyong	Rexton	2.7	2012-2015
Ssangyong	Rexton	2.3, 2.7	2004-2007				

Изображение отсутствует



### Комплект крепежа

1		ПР 50x20x6 M8	2 шт	6		Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	2 шт
2		ПР 80x20x6 M10	2 шт	7		Болт M10x20x1,25 (мелк)	6 шт
3		Проставка 25	2 шт	8		Болт DIN 933 – 8.8 10x020	2 шт
4		Болт DIN 933 – 8.8 08x050	2 шт	9		Шайба Гровера DIN 127 B M10, средняя серия	10 шт
5		Шайба Гровера DIN B 127 M08, средняя серия	2 шт	10		Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	10 шт

## Автомобиль без защиты



## Автомобиль с защитой



## Порядок установки

1. Установить Задние точки крепления заднего щита на поперечную балку рамы а/м при помощи ПР 50x20x6 М8, Проставок 25, Болтов М8x50, Гр8 и Ш8.
2. Установить передние точки крепления заднего щита на поперечную балку рамы а/м при помощи ПР 80x20x6 М10, Болтов М10x30, Гр10 и Ш10.
3. Установить передний щит на штатные резьбовые отверстия рамы при помощи Болтов М10x20, Гр10 и Ш10.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.  
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: [motodor.pro](http://motodor.pro) или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 07.02.2020 12:56:31