








Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Subaru	Outback	2.0	2003-2009


## Изображение отсутствует




### Комплект крепежа

1		ПЗ 101x20x6 A50 M10	2 шт	4		Шайба Гровера DIN 127 В М10, средняя серия	6 шт
2		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	4 шт	5		Шайба кузов. DIN 9021 М 10 *200*	6 шт
3		Болт DIN 933 – 8.8 10x035	2 шт				

## Автомобиль без защиты



## Автомобиль с защитой



## Порядок установки

1. Установить к буксировочным проушинам Кронштейны с помощью Шайб специальных, Болтов М10х35, Шайб 10 и Гроверов 10.
2. Установить к Кронштейнам передние точки Защиты с помощью Болтов М10х30, Шайб 10 и Гроверов 10.
3. Установить на подрамник задние точки Защиты с помощью ПЗ 101х20х6 М10, Болтов М10х30 Шайб 10, и Гроверов 10.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.  
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: [motodor.pro](http://motodor.pro) или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 07.02.2020 13:14:26