

Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь














Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Toyota	Cynos	1.3, 1.5	1995-1999

Изображение отсутствует



Комплект крепежа

1		Уголок А35 М10		7		Болт DIN 933 – 8.8 10x020	4 шт
2		Петля буксировочная_000603	1 шт	8		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	2 шт
3		ПР 50x20x6 М8	2 шт	9		Шайба Гровера DIN 127 В М10, средняя серия	6 шт
4		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	2 шт	10		Шайба кузов. DIN 9021 М 10 *200*	6 шт
5		Шайба Гровера DIN В 127 М08, средняя серия	2 шт	11		Шайба кузов. DIN 9021 М 14 увеличенная	2 шт
6		Шайба кузов. DIN 9021 М 08 *200*	2 шт				

Автомобиль без защиты



Автомобиль с защитой



Порядок установки

1. Установить на транспортировочные проушины Уголки А35 М10 при помощи Петли буксировочной, Болтов М10х30, Шайб 14, Шайб 10 и Гроверов 10.
2. Установить на подрамник Кронштейны при помощи ПР50х20х6 М8, Болтов М8х30, Шайб 8 и Гроверов 8.
3. Установить на ранее установленные Кронштейны заднюю часть Защиты при помощи Болтов М10х20, Шайб 10 и Гроверов 10.
4. Установить на ранее установленные Уголки А35 М10 передние точки крепления Защиты при помощи Болтов М10х20, Шайб 10 и Гроверов 10.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 07.02.2020 12:53:22