


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Яс	JS4	1.5	2021-н.в.	Москвич	3	1.5	2022-н.в.




Комплект крепежа

1		Проставка 25	2 шт	4		Шайба Гровера DIN 127 В М06, средняя серия	7 шт
2		Болт DIN 933 – 8.8 06x020	2 шт	5		Шайба кузов. DIN 9021 М 06	7 шт
3		Болт DIN 933 – 8.8 06x050	5 шт				

## Автомобиль без защиты



## Автомобиль с защитой



## Порядок установки

1. Установить задние точки крепления защиты в штатные резьбовые отверстия в подрамнике при помощи болтов М6х20 с шайбами и гр. шайбами 6.
2. Вывернуть штатные болты крепления пыльника и на их место установить передние точки крепления защиты при помощи проставок 25, болтов М6х50 с шайбами и гр. шайбами 6. Затянуть весь крепеж.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.  
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: [motodog.pro](http://motodog.pro) или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 05.04.2023 9:46:14