



Инструкция по установке

Артикул **00601**

Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь



Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
FIAT	Tempra	1.4, 1.6, 1.8, 2.0	1990-1997	Lancia	Dedra	1.6, 1.8, 2.0	1989-1999

Изображение отсутствует



Комплект крепежа

1		ПУ 60x14x6 A20 B10 M8	3		Шайба Гровера DIN В 127 M08, средняя серия	2 шт
2		Болт DIN 933 – 8.8 08x020	4		Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	2 шт

Автомобиль без защиты



Автомобиль с защитой



Порядок установки

1. Установить передние точки крепления щита на рамку радиатора при помощи ПУ 60x14x6 М8, Болтов М8x20, Шайб 8 и Гроверов 8.
2. Установить задние точки крепления защиты при помощи ПУ 60x14x6 М8, Болтов М8x20, Шайб 8 и Гроверов 8.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 07.02.2020 12:40:28