


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач











Материал защиты: 2 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Hyundai	i20	1.2, 1.4, 1.6	2008-2013	KIA	Soul	1.6, 2.0	2009-2011




Комплект крепежа

02		Балка		4		Шайба Гровера DIN B 127 M08, средняя серия	4 шт
02-01		Балка		5		Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	4 шт
1		ПУ 60x14x6 A20 B10 M8	4 шт	6		Болт DIN 933 – 8.8 10x020	2 шт
2		Демпфер	5 шт	7		Шайба Гровера DIN 127 B M10, средняя серия	2 шт
3		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	4 шт	8		Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	2 шт

Автомобиль без защиты



Автомобиль с защитой



Порядок установки

1. Установить на лонжероны автомобиля Кронштейны при помощи ПУ 60x14x6 A20B10 M8, Болтов M8x30, Шайб 8 и Гроверов 8. Для этого вывинтить винт, крепления бокового пыльника, отогнуть пыльник.
2. Установить в отверстия в поперечной балке передней подвески заднюю часть Защиты при помощи ПУ 60x14x6 A20B10 M8, Болтов M8x30, Шайб 8 и Гроверов 8.
3. Установить на ранее закрепленные Кронштейны передние точки Защиты при помощи Болтов M10x20, Шайб 10 и Гроверов 10. Завинтить на место винт крепления бокового пыльника.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 07.02.2020 12:44:35